Instalación

Módem router N150 WiFi DSL (Edición básica)
Modelo 500

Módem router N300 WiFi DSL (Edición básica)
Modelo 1500

Contenido de la caja

1. **Conecte el módem router a Internet.**

   Puede conectar el módem router a un servicio DSL o a un módem de fibra o cable módem.

   Para conectar el módem router a un servicio DSL:

   a. Instale un microfiltro ADSL entre la línea telefónica y el teléfono.

   b. Utilice el cable telefónico para conectar el microfiltro al puerto ADSL de color gris del módem router.

   Para obtener información adicional acerca de la conexión DSL, consulte el dorso de esta guía de instalación.

   Para conectar el módem router a un módem de fibra o cable módem:

   Utilice un cable Ethernet para conectar el módem de fibra o cable módem al puerto LAN2/WAN amarillo del módem router.

2. **Encienda el módem router.**

   Conecte la fuente de alimentación al módem router y, a continuación, enchúfela a la toma de corriente.

   Espere hasta que el indicador de alimentación se encienda en verde.

   Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón de **encendido/apagado**.



3. **Conecte el equipo.**

   Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a un puerto Ethernet de color amarillo del módem router.

   También puede utilizar una red WiFi para conectarse. Para conectarse mediante WiFi, utilice el nombre de red WiFi y la contraseña de la etiqueta del producto.

4. **Inicie sesión en el módem router.**

   Abra un navegador web. Aparece NETGEAR genie.

   Si no aparece genie:

   En el campo de dirección del navegador web, introduzca **www.routerlogin.net**. Cuando se le solicite, introduzca **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

5. **Si ha conectado el módem router a un módem de fibra o cable módem en el paso 1, cambie el método de conexión predeterminada en NETGEAR genie.**

   a. Seleccione **ADVANCED > Setup > WAN Setup** (AVANZADO > Configuración > Configuración WAN).

   b. Desde el menú **WAN Preference** (Preferencias de WAN), seleccione **Must use Ethernet WAN** (Debe utilizarse WAN Ethernet).

   c. Haga clic en el botón **Apply** (Aplicar).

Información de la conexión DSL

Puede conectarse directamente a una línea DSL o a un módem de fibra o cable módem.

Si desea conectarse a una línea DSL, asegúrese de que el servicio DSL está activo antes de instalar el módem router. Necesita la siguiente información para instalar el módem DSL y conectarse a Internet:

- **Nombre de usuario y contraseña de DSL**. Esta información se incluye en la carta de bienvenida que su proveedor de DSL le envía tras el registro del servicio. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña de la cuenta del servicio de Internet DSL.
- **Número de teléfono o número de cuenta DSL**. Si no dispone de servicio de voz, puede utilizar su número de cuenta DSL en lugar de un número de teléfono.

Si no sabe cuál es su nombre de usuario y contraseña de DSL o no los encuentra, llame a su proveedor de acceso a Internet DSL (ISP). Al explicarle su situación al proveedor de acceso a Internet DSL, sea claro. Por ejemplo, puede decirle: "Necesito el nombre de usuario y contraseña de mi conexión DSL. ¿Le importaría ayudarme?"

Nota: si el proveedor le responde que no ofrecen servicio técnico para los servicios de NETGEAR, indíquele que no precisa asistencia técnica y que sólo necesita su nombre de usuario y contraseña de DSL.

201-18018-01

Abril de 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.

Conexión a la red WiFi del módem router

Para conectar un equipo o dispositivo WiFi (como un smartphone o sistema de juegos) a la red WiFi del módem router:

1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi en el dispositivo WiFi o equipo que desea conectar al módem router.

   La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.

2. Busque y seleccione el nombre de la red WiFi del módem router (SSID).

   El SSID se encuentra en la etiqueta del producto.

3. Escriba la contraseña del módem router (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en el botón **Connect** (Conectar).

   La contraseña se encuentra en la etiqueta del producto.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.



Nombre y contraseña de la red WiFi

Este producto tiene un nombre de red inalámbrica (SSID) y una clave de red (contraseña) únicos. El SSID y contraseña predeterminados se generan de manera exclusiva para cada dispositivo, como un número de serie, para proteger y optimizar su seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta del producto.

NETGEAR recomienda utilizar la configuración WiFi predeterminada para poder acudir a la etiqueta del router en caso de que olvide sus valores. NETGEAR genie permite cambiar esta configuración si lo desea. Si lo hace, escriba la nueva configuración WiFi y guárdela en un lugar seguro.

Soporte

Gracias por comprar este producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en *https://my.netgear.com*. Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través del sitio web de NETGEAR.

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en *http://support.netgear.com*. NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial de NETGEAR.

Encontrará la guía de instalación en varios idiomas y el manual del usuario en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través de un vínculo en la interfaz de usuario.

Para la declaración de conformidad actual de la UE, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.
Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

Sólo para uso en interiores. Válido para la venta en todos los estados miembros de la UE, estados de la EFTA y Suiza.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.